



## Printer voor een TN 2010 resetten.

Soms geeft een hervulde 2010 toner problemen omdat de printer aan blijft geven dat de tonercartridge leeg is en daardoor niet wil printen. Dit is op te lossen door de printer op de volgende manier te resetten.

- Printer met hervulde toner erin aanzetten.
- Open de klep aan de voorkant en zet de printer uit met de schakelaar
- Hou de "go" knop ( groen ) ingedrukt en zet de printer aan. Bij de 2130 gaan de lampjes branden en bij de 7055 zie je dat niet.
- Laat de "go" knop los.
- Druk nu de "go "knop 2 x in
- Wacht nu enkele seconden
- Druk nu de "go " knop 5 x in
- Bij de 2130 gaat het toner lampje nu uit en gaat het papier lampje branden of knipperen.
- Doe de klep aan de voorkant weer dicht en u kunt weer printen.

Werkt dit niet, probeer dan het volgende:

Zet de printer aan en plaats de tonercartridge. Druk na het sluiten van de klep zo snel mogelijk 7x op de GO knop. Het kan zijn dat de printer dan blijft aangeven dat de toner leeg is, maar u kunt wel verder printen.